



ES:→**IMPORTANTE:** Antes de empezar, este mueble requiere montaje. Lea atentamente las instrucciones de montaje y consérvelas para futuras consultas.

→ Este mueble está destinado exclusivamente a **uso doméstico**.

→ No se suba ni se apoye de pie sobre el sofá. No utilice los cojines como escalón o apoyo para trepar.

→ Distribuya el peso de manera uniforme. No exceda la **carga máxima recomendada** (220 kg).

→ Mantenga el sofá alejado de **fuentes de calor directo** (chimeneas, radiadores, estufas, etc.) para evitar riesgos de incendio o daños en el revestimiento (decoloración, agrietamiento).

→ Evite exponer el sofá a **humedad excesiva** o a la luz **solar directa y prolongada**, ya que podría alterar el color o dañar los materiales.

→ Para la limpieza, siga estrictamente las **instrucciones de mantenimiento** específicas del revestimiento (tela, cuero, material sintético).

→ **ATENCIÓN:** El sofá se entrega **comprimido al vacío**. No utilice cuchillos, cutters u objetos punzantes para abrir el embalaje, ya que podrían dañar el tapizado. Utilice tijeras de punta redondeada.

→ Al abrir la bolsa de compresión, el sofá comenzará a expandirse de inmediato con fuerza. Mantenga a niños y mascotas alejados durante este proceso.

→ Una vez desempaquetado, deje que el sofá se **descomprima y recupere su forma** en un espacio amplio y ventilado.

→ El **reposabrazos no debe usarse** como asiento ni como mesa.

→ Este sofá está diseñado exclusivamente para el descanso y el ocio. **No está homologado como dispositivo médico.**

→ **¡Tu sofá solo necesita un poco de tiempo para despertarse!**

Ha sido comprimido, envasado al vacío y enrollado para su transporte, así que volverá poco a poco a su forma original.

La espuma y la funda se irán recuperando de manera natural.

#### → **MONTAJE INMEDIATO: DESEMBALAJE**

1. Retire cuidadosamente el envoltorio plástico exterior y la caja de envío. No utilice cuchillos ni objetos afilados que puedan cortar accidentalmente la tela.
2. Desenrolle de inmediato y retire la bolsa interior sellada al vacío para comenzar el proceso de expansión.
3. Coloque la base del sofá y todos los cojines en sus posiciones correspondientes.

#### → **TIEMPO DE RECUPERACIÓN:**

- 24 - 48 h: La espuma se infla visiblemente.
- 72 - 96 h: La forma mejora, aunque pueden quedar algunas arrugas.
- 7 - 30 días: La tela se adapta y las arrugas desaparecen.
- Después de 30 días: Máximo confort y aspecto perfecto.

#### → **CONSEJOS DE CUIDADO:**

- Desembala completamente y colócalo en un lugar ventilado (18–25 °C).
- Evita el calor o la luz solar directa los primeros días.
- Golpea suavemente y alisa la superficie cada día.
- Utilice un cepillo suave o un aspirador con accesorio textil para eliminar las marcas residuales. No dudes en abrir la funda y ajustar manualmente la espuma, especialmente en las esquinas o en los cojines del respaldo, para ayudar a que el sofá recupere bien su forma.
- El tejido de pana puede presentar ligeras variaciones de aspecto según la orientación del pelo. ¡Este juego de matices es totalmente normal!

→ Pequeñas diferencias en la altura de la espuma son normales durante la recuperación.